

# CILINDRI ENTROFUORIBORDO

## APPLICAZIONI

Via Milite Ignoto 8A  
16012 Busalla (GE) – Italy  
T +39 010 9620300  
F +39 010 9620333  
[ul@ultraflexgroup.it](mailto:ul@ultraflexgroup.it)  
[www.ultraflexgroup.it](http://www.ultraflexgroup.it)

MOTORE	ANNO	MODELLO PIEDE	CILINDRI ENTRO-FUORIBORDO			
			motore non servoassistito	note	motore servoassistito	note
MERCUISER®	Attuale	ALPHA	UC133-IOB	1, 3	UC132-OBS	2
	Attuale	BRAVO ONE	UC133-IOB	1, 3	UC132-OBS	2
	Attuale	BRAVO TWO	UC133-IOB	1, 3	UC132-OBS	2
	Attuale	BRAVO THREE	UC133-IOB	1, 3	UC132-OBS	2
VOLVO®	Fino ad oggi	275	UC168-I		N/D	
	Fino ad oggi	280	UC133-IOB	1, 3, 4	UC132-OBS	2
	Fino ad oggi	290	UC133-IOB	1, 3, 4	UC132-OBS	2
	Attuale	DP-E	UC133-IOB	1, 3, 5	UC133V-IOB	
	Attuale	DP-G	N/A		UC133V-IOB	
	Attuale	DP-S	N/A		UC132-OBS	2

- 1. Cilindro bilanciato** ( il numero di giri volante totale è uguale da dritta a sinistra, o vice-versa)
  - 2. Cilindro non bilanciato** ( il numero di giri volante totale è diverso da dritta a sinistra, o vice-versa)
  - 3. Spazio minimo laterale per installazione cilindro: 540 mm (21.2")**
  - 4. Il Cilindro idraulico ULTRAFLEX** si può installare solo in sostituzione della timoneria meccanica a cavo.
  - 5. Richiede per l'installazione l'adattatore Volvo P.N. 872388**
- NOTA:** Per installazioni su motori entrofuoribordo non compresi nella presente tabella, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza.

**ATTENZIONE:** queste indicazioni sono di carattere generale e si riferiscono solo a modelli di produzione standard.  
Per installazioni particolari si consiglia di rivolgersi per assistenza ad installatori qualificati.